INTELLIGENT návod k ovládání





SONNIGER S.A.

ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Poland, infolinia 801 055 155, tel. + 48 58 785 34 80, www.sonniger.com Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000966611, NIP 586 227 35 14, Regon 22154369 kapitał zakładowy: 1.655.000 PLN

1. ÚČEL

Panel INTELIGENT je určen k ovládání provozu teplovodních ohřívačů a vzduchových clon. Ovladač řídí činnost sevopohonů/ventilů a rychlost ventilátoru ohřívače v manuálním a automatickém režimu v závislosti na nastavené pokojové teplotě. Převod ventilátoru se automaticky přepne na nižší rychlost při dosažení nastavené teploty v místnosti. Panel INTELI-GENT umožňuje využití naprogramovaného týdenního teplotního plánu a komunikaci se systémy BMS v protokolu ModBUS RTU. Panel INTELIGENT je kompatibilní s mobilní aplikací Tuya Smart, která uživateli umožňuje ovládat a vytvářet nastavení prostřednictvím chytrého telefonu se systémem iOS nebo Android. Funkce ovládání aplikace vyžaduje WiFi síť v místě ovladače. Možné připojení externího teplotního čidla NTC, umožňuje prodloužit kabel až na 20 m. Součástí přístroje není: hlavní vypínač přístroje, pojistky a napájecí kabel

Jeden ovládací panel INTELIGENTN může ovládat 2 zařízení HEATER CONDENS CR1,CR2,CR3.

- U modelů HEATER CONDENS CR ONE lze provozovat až 4 jednotky.
- Pro modely HEATER CONDENS CR MAX možnost provozu 1 jednotky.
- U modelů clony GUARD možnost provozu až 2 jednotek.

1.1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230VAC/50Hz
Panel	panel s tlačítky/LCD display
Teplotní rozsah	+5 ÷ +40°C
RPM rozsah nastavení	3 stupně
Provozní teplotní rozsah	0 ÷ +50°C
Skladovací teplota	-10 ÷ +60°C
Snímač teploty	vestavěný/externí NTC (volitelné)
IP	20
Montáž	montáž na stěnu
Kryt	ABS & Akryl
Týdenní programátor	ON: 5 dnů+2 dny, OFF.

1.2. ROZMĚRY



2. OVLÁDACÍ PANEL INTELLIGENT

2.1. POPIS TLAČÍTEK



- 1. MODE provozní režim
- 2. FAN rychlost ventilátoru
- 3. ON/OFF přepínač
- 4. + zvýšit nastavenou teplotu
- 5. - snížit nastavenou teplotu

INTELLIGENT manual ovládacího panelu v202205



- 6. rychlost ventilátoru
- 7. pokojová teplota
- 8. nastaviní teploty
- 9. provozní režim chlazení
- 10. provozní režim topení
- 11. den v týdnu
- 12. čas
- 13. zámek ovladače

- 14. zapnutí/vypnutí v rozvrhu
- 15. provoz podle rozvrhu
- 16. ruční provoz
- 17. naplánovat provozní interval
- 18. nemrznoucí režim
- 19. ventilační režim
- 20. synchronizace nastavení s aplikací
- 21. připojení k internetu

3. FUNKCE A REŽIMY

3.1. PROVOZNÍ REŽIMY

MANUÁLNÍ REŽIM (MANUAL MODE) - Ventilátor pracuje na zvolenou rychlost (I, II, III) a podle zvoleného režimu provozu: topení, chlazení a větrání. Zařízení pracuje podle nastavené teploty

AUTOMATICKÝ REŽIM (AUTOMATIC MODE) - rychlost ventilátoru se nastavuje automaticky v závislosti na rozdílu mezi přednastavenou teplotou a teplotou v místnosti (není možné ručně měnit otáčky ventilátoru).

3.2. ZPŮSOB PRÁCE

TOPENÍ (HEATING) - pokud je nastavená teplota < pokojová teplota, ventil je otevřen a ventilátor běží

CHLAZENÍ (COOLING) - pokud je nastavená teplota > pokojová teplota, ventil je otevřen a ventilátor běží

VENTILACE (VENTILATION) - ventilátor je zapnutý a běží na předem nastavený rychlostní stupeň bez ohledu na teplotu. TERMOSTAT ANTIFREEZ

Když teplotní čidlo zaznamená pokles teploty pod 5°C (výchozí hodnota), okamžitě otevře ventil a spustí ventilátor, i když je ovladač vypnutý.

4. MENU

4.1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Když je ovladač vypnutý, podržte tlačítka MODE po dobu 3 sekund. Pro změnu možností použijte tlačítko MODE. Pomocí tlačítek +/- změňte hodnotu.

Menu nastavení	Volba	Hodnota
1	Temperature calibration	-9°C ~ +9°C
2	EEPROM	0: not memorized
3	Operation mode	1: memorized
4	Sensor selection	C1: Thermostatic operation mode
5	Antifreeze	C2: Continuous operation mode
6	Antifreeze setting range	0: Internal sensor
7	ALARM signal	1: External NTC
8	Potential-free contact setting	0: Off
9	MODBUS functions	1: On
10	BMS speed	+5°C ~ +15°C
11	BMS Protocol Settings	1~247 (01~F7)

DŮLEŽITÉ!

Pokud dojde k problému s teplotním čidlem, zobrazí se chybové hlášení: E0.

4.2. ZÁMEK TLAČÍTEK

Chcete-li ZAMKNOUT všechna tlačítka, stiskněte tlačítko + a potom - a podržte je po dobu 5 sekund.

Pro ODEMKNUTÍ všech tlačítek stiskněte tlačítko + a pak - a obě podržte po dobu 5 sekund.

4.3. NASTAVENÍ HODIN

Když je ovládač INTELIGENTN vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko FAN po dobu 3 sekund a poté zadejte nastavení hodin.

Pořadí možností je následující: hodina / minuta / den v týdnu.

Stisknutím tlačítka FAN změňte možnosti.

Pro změnu hodnot použijte tlačítka + a -.

4.4. NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim: manuální nebo automatický režim.

Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu 3 sekund pro výběr provozního režimu: topení, chlazení, větrání.

4.5. NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Krátkým stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru: I, II, III, AUTO.

4.6. TÝDENNÍ PROGRAMÁTOR

Stisknutím a podržením tlačítka FAN po dobu 3 sekund zahájíte programování programátoru

Pondělí - Pátek

Nastavení času první zóny (hodina a minuta) -> FAN -> Nastavení stavu první zóny (ON / OFF) -> FAN -> Teplota první zóny nastavení -> FAN -> přesun do další zóny

Nastavení času šesté zóny (hodina a minuta) -> FAN-> Nastavení stavu šesté zóny (ON / OFF) -> FAN-> Šestá zóna tepl.nastavení

Sobota

Nastavení času první zóny (hodina a minuta) -> FAN -> Nastavení stavu první zóny (ON/OF) -> FAN -> Teplota první zóny nastavení -> FAN -> Přesun do další zóny

Nastavení času šesté zóny (hodina a minuta) -> FAN-> Nastavení stavu šesté zóny (ON / OFF) -> FAN-> Šestá zóna tepl. nastavení.

Neděle

Nastavení času první zóny (hodina a minuta) -> FAN -> Nastavení stavu první zóny (ON/OF) -> FAN -> Teplota první zóny nastavení -> FAN -> Přesun do další zóny

Nastavení času šesté zóny (hodina a minuta) -> FAN -> Nastavení stavu šesté zóny (ON / OFF) -> FAN -> Teplota šesté zóny nastavení.

Příklad nastavení

		Po-Pá		Sobota		Neděle	
		S	Т	S	Т	S	Т
0	1 06:00 ~ 08:00	ON	22°C	ON	26°C	ON	26°C
sm	2 08:00 ~ 15:30	ON	24°C	ON	24°C	ON	24°C
pá	3 15:30 ~ 20:30	ON	22°C	ON	22°C	ON	22°C
vé	4 13:30 ~ 17:00	OFF	22°C	ON	22°C	ON	22°C
asc	5 17:00 ~ 22:00	OFF	22°C	ON	24°C	ON	24°C
Č	6 22:00 ~ 06:00	ON	18°C	ON	24°C	ON	24°C

5. BMS Komunikace

Physical layer	RS485
Protocol	MODBUS-RTU
Baud rate [bps]	0-2400 / 1-9600 / 2-19200
Parity	Even
Number of data bits	8
Number of stop bits	1

6. SETUP

Sejměte víko z ovládacího panelu. Přišroubujte na rovnou plochu. Připevněte ovládací panel k přišroubovanému víku.



7. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

DŮLEŽITÉ!

① Před instalací nezapomeňte odpojit ovládací panel. Ovládací panel musí být namontován 1,5 m nad podlahou v místě s dobrou cirkulací vzduchu. Panel nesmí být namontován v blízkosti zdrojů tepla, osvětlení, větracích otvorů, oken nebo dveří.

Na konci každého vodiče musí být izolovaná manžeta, Tloušťku kabelu musí přizpůsobit konstruktéři Napájecí kabel musí být min. 2 x 1 mm2. Před zapnutím panelu se ujistěte, že je víko pevně uzavřeno.



DŮLEŽITÉ!

() NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Před jakýmkoli zásahem do elektrického zapojení ovládače INTELIGENTN vypněte veškeré napájecí zdroje

8. Mobilní aplikace TUYA SMART

Aplikace Tuya Smart umožňuje vytvářet a upravovat nastavení panelu INTELIGENTs jakýmkoli chytrým telefonem pomocí softwaru Adroid/iOS. Aplikaci lze stáhnout pomocí QR kódu uvedeného níže.



8.1. PŘIDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

- a) Připojte ovládací panel k napětí a topnému zařízení, panel musí být vypnutý
- b) Zapněte TUYA Smart a postupujte podle pokynů v aplikaci.
- c) Při připojování zapněte Bluetooth a WI-FI ve svém smartphonu a poté spusť te TUYA Smart
- d) Chcete-li zařízení připojit, podržte dvakrát tlačítko "+" na panelu 5 sekund, než se na levé straně obrazovky zobrazí oznámení SA.
- e) Vyberte možnost "Přidat zařízení", aplikace by jej měla detekovat, poté stiskněte "Přidat" a po dokončení konfigurace stiskněte "Další" a "Dokončit"



f) V případě, že není k dispozici funkce "Přidat"("Addů), vyberte "Malá zařízení"("Small Devices" a funkci "Termostat (Wi-Fi)". Dále zadejte data potřebná k udělení přístupu ke zvolenému WI-FI připojení a poté zvolte "Blikn pomalu"("Blikn slowly")..



g) Zobrazí se obrazovka se seznamem detekovaných zařízení. Po detekci ovladače bude proces připojení pokračovat automaticky. Po dokončení konfigurace stiskněte "Další" ("Next") a "Dokončit" ("Finish".).

8.2. ZÁKLADNÍ FUNKCE



8.3. VYTVOŘENÍ SKUPINY OVLÁDACÍCH PANELŮ

a) V Tuya Smart vyberte spárovaný ovládací panel a poté vyberte symbol vedle názvu ovladače. Otevře se nabídka, kde je třeba vybrat možnost "Vytvořit skupinu".



b) Po výběru zařízení a potvrzení tlačítkem "Uložit"("Save") lze skupinu ovladačů přizpůsobit a uložit. Po úspěšném vytvoření se skupina zobrazí v horní části seznamu zařízení.





8.4. NASTAVENÍ ROZVRHU

- a) Při spouštění Tuya Smart vyberte skupinu ovládacích panelů, pro které chceme vytvořit Plán
- b) Na obrazovce parametrů vyberte ikonu knoflíku a poté stiskněte "title". Na obrazovce se zobrazí seznam časových plánů, které lze přizpůsobit. Po nastavení časového plánu a teplot se vraťte na hlavní obrazovku.

Port ad 응급 웹 #17% 🕞 14:48	1949 내 응급 태종(17%) [1449	Pay_ad % □ 14:50
K RL309 test2 v2 0 Z	< Setting 🗹	< Weekly Programmable Se
Manual Automatic	Device Status	Monday To Friday
\frown	Open	Period 1 07:00 Temperature: 40.0°C
	() title >	Period 2 09:59 Temperature: 40.0°C
35.0°	🕆 Child be	Period 3 12:00 Temperature: 24.0°C
		Period 4 14:00 Temperature: 26.0°C
	•	Period 5 18:00 Temperature: 24.0°C
		Period 6 23.00 Temperature: 26.0°C
Mode losed Heating to		Saturday
		Period 1 07:10. Temperature: 24.0°C
On/off Mode Fan Speed Setting		Period 2 09:00 Temperature: 26.0°C

- c) Aby zařízení fungovalo podle plánu, vyberte na hlavním panelu funkci "Automatic".
- 9. ADRESY PROTOKOLU MODBUS
- 9.1. Operační formát pro čtení a odezvu termostatu:

* Command (Master to read/response status of thermostat)

Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8
Thermostat	0x03	Fetch Starting	Fetch Starting	Fetch Number of	Fetch Number of	CRC-	CRC-
address		address- Hi	address- Lo	Registers- Hi	Registers- Lo	Lo	Hi

* Response (thermostat sends out)

INTELLIGENT manual ovládacího panelu v202205



Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5				
Thermostat address	0x03	Numbers of Response Data	The First Response Registers-Hi	The First Response Registers- Lo	 The N th Response Registers-Hi	The N th Response Registers- Lo	CRC- Lo	CRC- Hi

9.2. Thermostat Pre-Settings

* 1st Command(The master sends out) Thermostat Pre-Setting(Single Register)

Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit5	Bit 6	Bit 7	Bit 8
Thermostat Address	06	Preset Starting address -Hi	Preset Starting address- Lo	The 1 st Preset Value-Hi	The 1 st Preset Value-Lo	CRC_Lo	CRC- Hi

* Response(Thermostats send out)

Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8
Thermostat Address	06	Preset Starting address -Hi	Preset Starting address-Lo	Preset Value-Hi	Preset Value- Lo	CRC-Lo	CRC- Hi

9.3. Thermostat Parameters Status Instruction

Byte	Instruction	Related Register
		Address
Bit 0	On/off Flag-Hi is 0	0000H
Bit 1	On/off Flag- Lo: 0-Thermostat Off;1-Thermostat On	000011
Bit 2	Room Temperature Measurement-Hi:(Hi and Lo bytes stand for measured room temperature)	
Bit 3	Temperature Measurement-Lo: Register Data/ $10(0 \sim 500$ stands for temperature range from 0.0 ~ 50.0 degC) (Read only)	0001H
Bit 4	Set Temperature- Hi (Hi and Lo bytes stand for Setpoint)	
Bit 5	Set Temperaute-Lo: Register Data/10(50~400 stands for temperature range from 5.0 ~40.0 degC	0002H
Bit 6	00	0003H
Bit 7	Temperature Calibration-Lo: -90~90 stands for calibration range from -9.0 to 9.0 degC	000511
Bit 8	00	0004H
Bit 9	Mode-Lo(Bit 1,0) : 00.Cooling 01 Heating 10. Ventilation	
Bit 10	00	0005H
Bit 11	Sensor selection:0- Internal Sensor; 1 – External Sensor	000511
Bit 12	00	0006H
Bit 13	Status of Output (Read only): 0- Low Speed 1-Medium Speed 2-High Speed 4-Fan off	000011
Bit 14	00	
Bit 15	Button Lock-Lo (Optional) : 0 buttons unlock ; 1 buttons locked (without LOCK function, response is 0)	0007H
Bit 16	00	0008H
Bit 17	Anti-freeze function: 0- Disable 1- Enable	000011
Bit 18	Anti-freeze Temperature-Lo: Register Data/10 (50~100 stands for temperature range from $5.0 \sim 10.0 \text{ degC}$	0009H
Bit 19	Anti-freeze Temperature-Hi: Hi and Lo bytes stand for Setpoint	
Bit 20	00	0004H
Bit 21	Time Setting(optional) : Hour 00~23 (BCD code)	UUUAIT
Bit 22	00	0008H
Bit 23	Time Setting(optional) : Minute 00~59 (BCD Code)	UUUDIT
Bit 24	00	000CH

Bit 25	Time Setting(optional) : Weekday 01~07 (BCD Code)	
Bit 26	00	
Bit 27	C1,C2 :0-C1 1-C2	000011
Bit 28	00	000EH
Bit 29	Fan Speed setting: 1-Low Speed 2- Medium Speed 3- Hi Speed 4- Auto	UUULH
Bit 30	00	
Bit 31	Working Modes: 00 Auto Mode 01 Manual Mode 10 Temporary Manual Mode	000FH
Bit 32	00	
Bit 33	Valve's(Device) Open/Close Feedback:0- Disable 1- Enable	00101
Bit 34	00	0011H
Bit 35	Valve's(Device) Feedback Output: 0 Normally Close 1 Normally Open	
Bit 36	00	0012H
Bit 37	Status of Output(Read only):0- Valve off 1- Valve on	
Bit 38	00	0013H
Bit 39	Practical Status of Output:0 Open 1 Close 2. Unknow(If Open/Close Feedback function is disable)	
Bit 40	00	0014H
Bit 41	Feedback Alarm: 0 Enable 1 Disable	
Bit 42	Modbus Version-Hi 0x0A~0x0F(Read only)	0015H
Bit 43	Modbus Version-Lo 0x01~0x00(Read only)	
Bit 44	Part No of Modbus Verison-Hi 0x00 (Read only)	0016H
Bit 45	Part No of Modbus Verison-Lo 0x10~0x99(Read only)	